


# Pikaopas MELCloud



Ennen kuin aloitat asennuksen, tarkista että reititin täyttää seuraavat vaatimukset. Varmista myös, että sinulla on hallussasi reitittimen salasanat, sekä pääsy reitittimelle.

**Salausprotokolla: WPA2**

**Salausmenetelmä: AES**

**Taajuus: 2.4 Ghz**



**HUOM!** Jos sinulla on kysymyksiä reitittimesi asetusten määrittämisestä, niin ota yhteyttä internet-operaattoriisi tai laitteen valmistajaan.

# Pikaopas

## Yhdistäminen internetiin

### Wi-Fi-sovitin

#### Vaihe 1:

- Sammuta lämpöpumppu kaukosäätimellä.
- Paina Mode-painiketta 7 sekunnin ajan. Mode ja unit merkkivalo alkaa vilkkua viiden sekunnin välein.


#### Vaihe 2:

WiFi-sovitin on nyt luonut langattoman verkon, johon voit yhdistää tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla. Langattoman verkon nimi lukee sovitin takapuolella tai sisäyksikön etukannen alla kohdassa "SSID". Verkon salasana lukee kohdassa "KEY".

### Piirikorttiin integroitu Wi-Fi

#### Vaihe 1:


- Sammuta lämpöpumppu kaukosäätimellä.
- Pidä kaukosäätimen + painiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Kaukosäätimen näyttöön ilmestyy 1.
- Osoita kaukosäätimellä sisäyksikköä ja paina ON/OFF-näppäintä. Sisäyksikkö alkaa piippaamaan.



#### Vaihe 3:

Yhdistettyäsi Wi-Fi-sovitin verkkoon, syötä laitteesi internet-selaimeen osoite **http://192.168.11.1/network**. Valitse listalta reitittimesi langaton verkko ja syötä kyseisen verkon salasana. Syötettyäsi tiedot, selaa alas ja paina kohdasta "Submit".

WiFi-sovitin on nyt yhdistetty internetiin reitittimesi kautta. Odota seuraavaksi 5 minuuttia. Tämän jälkeen voit rekisteröityä MELCloud-palveluun.



# Pikaopas

## MELCloud-palveluun rekisteröityminen

**1.** Lataa MELCloud-sovellus Appstoresta, Google Play Kaupasta tai Windows Storesta. Voit myös vaihtoehtoisesti käyttää tietokonetta, ja siirtyä internet-selaimellasi osoitteeseen [www.melcloud.com](http://www.melcloud.com)

**2.** Avaa MELCloud-sovellus tai internet-sivu. Jos sinulla on ennestään käyttäjätili palveluun, syötä sen sähköpostiosoite ja salasana. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät MELCloud-palvelua, valitse "Rekisteröi tili", täytä tähdellä merkityt pyydettävät tiedot, ja seuraa annettuja ohjeita loppuun asti.



**A.** Jos tämä on ensimmäinen kerta kun kirjautut palveluun sisään, palvelu ehdottaa sinua rekisteröimään laitteesi. Täytä pyydettävät tiedot, jotka löytyvät WiFi-sovittimen takapuolelta tai sisäyksikön kannen alta. Lopuksi täytä vielä pyydetyt tiedot.

**B.** Jos olet jo aiemmin liittänyt MELCloud-käyttäjätiliisi jonkin toisen laitteen, siirry kohtaan "Asetukset" ja valitse "Rekisteröi uusi laitteisto". Täytä pyydetyt tiedot, jotka löytyvät Wi-Fi-sovittimen takapuolelta tai sisäyksikön kannen alta. Lopuksi täytä vielä pyydetyt tiedot.

